

Aspirateur robot RC 3000

Le RoboCleaner nettoie tous les types de sols dans la maison, même en votre absence!

Équipement:

- Brosse
- Capteur d'encrassement
- Capteurs de chute
- Navigation par infrarouge
- Capteurs de contact
- Baguette circulaire de protection pour les meubles
-
- Sac filtrant Papier



Référence: 1.269-101.0

Caractéristiques techniques

Dimensions station de charge (L x l x H) (mm)	500x250x230
Dimensions RoboCleaner (D x H) (mm)	285x105
Poids station de charge (kg)	5,8
Poids RoboCleaner (kg)	2
Temps de charge de la batterie (min)	10-20
Autonomie par charge (min)	20-60
Puissance de nettoyage (m ² /h)	15
Bac à poussières station de charge (l)	2
Bac à poussières RoboCleaner (l)	0,2
Niveau sonore en mode -silence- (dB/A)	54
Puissance absorbée (W)	max. 600
Tension (V)	220-240
Fréquence Hz	50

Détails

Description

Il suffit de brancher la station de base de mettre l'appareil en marche, de régler la durée du nettoyage, la puissance d'aspiration et le RoboCleaner se met au travail. Une fois son travail terminé, il revient automatiquement à la station, où il vide sa cuve à déchets mais aussi recharge ses batteries. Le RC3000 de Kärcher détecte tous les obstacles: des capteurs de contacts intégrés lui permettent de naviguer en toute sécurité entre les obstacles.

QUELASPIRATEUR.COM

Accessoires optionnels

Filtre

Sachet filtre papier

5 sacs filtrants papier + 1 microfiltre pour la station de charge

Référence 6.904-257.0



QUELASPIRATEUR.COM