



Philips
Balai électrique

4,8 V



FC6126/01



Plus besoin de vous pencher

Atteint facilement les zones difficiles d'accès

Le balai électrique Philips est idéal pour un nettoyage rapide des sols : sa brosse à rotation rapide ramasse facilement la poussière et son maniement est simple. Ce balai extrêmement silencieux possède également un manche pliable permettant d'atteindre facilement les zones difficiles d'accès.

Nettoie facilement sous les meubles

- Manche pliable

Ramasse facilement la poussière

- Brosse à rotation rapide

Énergie verte pour une durée de vie plus longue

- Batterie NiMH écologique

Nettoyage facile le long des murs

- Brossettes latérales

Facile à vider

- Système unique pour vider le bac à poussière

PHILIPS

sense and simplicity


Points forts

Manche pliable




Le manche pliable garantit un nettoyage facile, même dans les zones les plus difficiles d'accès. Vous n'avez plus besoin de vous baisser pour nettoyer sous les meubles : le balai se plie à votre place !

Brosse à rotation rapide



Pour vous faciliter la tâche, une brosse électrique rotative recueille automatiquement la poussière dans le bac à poussière indépendant du balai électrique. Cette action dynamique de rotation permet de ramasser facilement poussières, miettes, cheveux, etc. Une méthode sûre et efficace sur tous les sols durs ou moquettes de la maison.

Batterie NiMH écologique



Profitez d'une grande liberté de mouvement en vous affranchissant du cordon électrique. Les puissantes batteries rechargeables NiMH (nickel-métal hydrure) permettent jusqu'à 50 minutes de nettoyage sur sol dur. Ces batteries NiMH sont des batteries écologiques. En effet, elles ne contiennent pas d'éléments hautement toxiques et respectent ainsi mieux l'environnement. De plus, elles sont plus performantes et durent plus longtemps.

Brossettes latérales



Les brosettes latérales du balai garantissent un nettoyage parfait, même le long des murs. Ces dernières envoient la poussière vers l'avant du balai où elle est ensuite recueillie par la brosse rotative.

Système de vidange du compartiment à poussière



Ce système exclusif de gestion de la poussière vous permet de faire passer celle-ci directement du sol à la poubelle. Vous appuyez simplement sur un bouton pour ouvrir le bac à poussière, dont vous pouvez vider facilement et rapidement le contenu dans la poubelle. Vous n'avez pas à vous pencher ni à toucher la poussière.

Poignée lisse



La poignée lisse garantit un confort optimal. Son revêtement en caoutchouc est doux au toucher et permet une bonne prise en main.

Caractéristiques

Design

- Couleur: Blanc et orange

Filtration

- Capacité poussière: 0,21 l

Performance

- Type de batterie: NiMH
- Puissance de la batterie: 4,8 V
- Durée de la charge: 16 - 18 heure(s)
- Niveau de bruit (Lc IEC): 74 dB
- Autonomie: 50 minute(s)

Emploi

- Fonctions spéciales: Manche pliable, Indicateur de charge, Système de vidange du compartiment à poussière, Brossettes latérales, Poignée lisse

Poids et dimensions

- Dimensions d'une unité d'emballage (L x l x H):
520 x 304 x 560 mm
- Appareils par unité d'emballage: 4
- Dimensions de l'emballage (L x l x H):
125 x 284 x 542 mm
- Poids du produit: 1,8 kg

QUELASPIRATEUR.COM



Date de publication
2013-02-20

Version: 3.4.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com